

メモリスティックマイクロ™ (M2™) アダプター

取扱説明書

MSAC-MDSP

©2009 Sony Corporation Printed in Japan

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、保管してください。



M2™



- 端子部(イラスト[A])には手や金属で触れないでください。
- 本製品の挿入／取り出しの際に[B]部を強く持たないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり、水にぬらしたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保存はしないでください。
 - 使用条件範囲以外の場所
 - 炎天下や夏場の窓を閉め切った車の中／直射日光の当たる場所／器具の近く
 - 湿気の多い場所や腐食性のある場所
- M2 アダプターにM2が挿入されていない状態で、メモリスティック PRO対応製品に差し込まないでください。製品に不具合が生じることがあります。
- M2 アダプターの挿入口にゴミや異物、ほこりなどが入らないようにご注意ください。
- ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認ください。
- M2をM2 アダプターに差し込む際は、奥まで差し込んでください。差し込みかたが不十分だと、M2が正常に動作しない場合があります。
- 大切なデータはバックアップを取っておくことをおすすめします。

お客様の記録したデータの破壊(消滅)については、当社は一切その責任を負いかねますのでご注意ください。

- 下記の場合、記録したデータが破壊(消滅)されることがあります。
 - 読み込み中、書き込み中、またはフォーマット中にM2またはM2 アダプターを抜いたり、製品の電源を切った場合
 - 静電気や電氣的ノイズの影響を受ける場所で使用した場合
 - イラスト以外の使いかたをしたとき

使用上のご注意をお守りいただかなかったことに起因するお客様に発生した損害については、当社は責任を負いかねますので、お取り扱いには充分ご注意ください。



小さいお子様の手の届くところに置かないようにしてください。誤って飲み込む恐れがあります。

禁止

メモリスティック™と関連製品の各種情報は、下記URLでもご覧になれます。

<http://www.sony.net/memorystick/support/>

- MSAC-MMD メモリスティック マイクロ デュオサイズ アダプターは、メモリスティック マイクロ(以下、M2とする)をデュオサイズのメモリスティック PRO™対応製品で使用するためのアダプターです。
- MSAC-MMS メモリスティック マイクロ スタンダードサイズ アダプターは、M2をスタンダードサイズのメモリスティック PRO対応製品で使用するためのアダプターです。
- 全ての製品における動作を保証するものではありません。

各製品での操作方法については、製品の取扱説明書をご覧ください。


- MSAC-MMD メモリスティック マイクロ デュオサイズ アダプターとMSAC-MMS メモリスティック マイクロ スタンダードサイズ アダプターは、以下M2 アダプターとします。
- M2 アダプターはM2で動作確認を行っております。
- あなたが録音／録画したものは、個人として楽しむなどの場合は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

使用上のご注意

メモリスティック PRO デュオ™ サイズ スロット



メモリスティック PRO スタンダード サイズ スロット



使用条件	-25℃～+85℃ (結露のないこと)
外形寸法	MSAC-MMD 20×31×1.6 mm (W×L×T) MSAC-MMS 21.5×50×2.8 mm (W×L×T)
本体質量	MSAC-MMD 約2 g MSAC-MMS 約4 g
同梱物	MSAC-MMD (1)、MSAC-MMS (1)、印刷物一式

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

Memory Stick (メモリスティック)、Memory Stick PRO (メモリスティック PRO)、Memory Stick PRO Duo (メモリスティック PRO デュオ)、Memory Stick Micro (メモリスティック マイクロ)、M2、M2. および はソニー株式会社の商標です。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

<http://www.sony.co.jp/support>

使い方相談窓口

フリーダイヤル	0120-333-020
携帯電話・PHS・一部のIP電話	0466-31-2511
FAX	0120-333-389

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「999」＋「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

<http://www.sony.co.jp/>